

## Ersatzteilliste Ursus Glühkopf

Einbauort	Ersatzteil	Nummer	Woher	Preis	
Vorderachse	Lager	1x 32211			
Vorderachse	Lager	1x 30307			
Lüfterwelle	Lager	2x 30304			
Kurbelwelle	Lager	NU220 C3			
Kurbelwelle	Lager	NJ220 C3			
Kupplung	Lager	1x 16126			
Kupplung	Lager	1x 51122			
Zwischenrad	Lager	2x 30307			

## Ersatzteilliste Ursus Glühkopf

Einbauort	Ersatzteil	Nummer	Woher	Preis	
Getriebewelle1	Lager	1x 32308			
Getriebewelle1	Lager	1x 30308			
Getriebewelle 2	Lager	2 x NJ2307			
Getriebewelle 3	Lager	1 x NJ2313 C4			
Getriebewelle 3	Lager	1 x NJ311 C3			
Getriebewelle 4	Lager	1 x NJ2313 C3			
Getriebewelle 4	Lager	1 x NJ313 C3			
Differential	Lager	2 x 6222			
Hinterachse	Radlager	4 x 30217			